

Upute za uporabu

GRIJALICA

Upute za početak rada

PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTE:

Pročitajte i slijedite sve upute. Spremite upute na sigurno mjesto za buduću uporabu. Ne dopustite nikome tko nije pročitao ove upute da sastavlja, uključuje, podešava ili upravlja grijalicom.



UPOZORENJE

1.1 Uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 i više godina te osobe sa smanjenim tjelesnim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako ga koriste uz nadzor ili su dobili upute o sigurnoj uporabi uređaja i razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Uređaj ne smiju čistiti i održavati djeca bez nadzora.



1.2 UPOZORENJE: Kako biste izbjegli pregrijavanje, nemojte pokrivati grijalicu.

1.3 Djecu mlađu od 3 godine treba držati podalje od uređaja osim ako su pod stalnim nadzorom.

1.4 Djeca od 3 do 8 godina smiju uključiti ili isključiti uređaj pod uvjetom da je postavljen u svoj namjenski normalni radni položaj i da su dobili upute o sigurnoj uporabi uređaja i razumiju moguće opasnosti. Djeca od 3 do 8 godina ne smiju uključivati uređaj u struju, regulirati i čistiti uređaj ili obavljati održavanje.

1.5 OPREZ — Neki dijelovi ovog proizvoda mogu postati vrlo vrući i uzrokovati opekline. Posebna se pozornost mora posvetiti prisutnoj djeci i ranjivim osobama.

1.6 Grijalica ne smije biti postavljena neposredno ispod električne utičnice.

1.7 Nemojte koristiti ovu grijalicu u neposrednoj blizini kade, tuša ili bazena.

1.8 Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlaštenu servisera ili slična kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.

2. Uvod

2.1 Ovisno o vrsti kabela za napajanje, grijalica se može koristiti samo u kućanstvu, skladištima i radionicama, gradilištima ili staklenicima, ovisno o vrsti. U grijalicu su ugrađeni termostat i termički prekidač za automatsko resetiranje za kontrolu grijaćih elemenata. Termostat očitava temperaturu zraka i kontrolira temperaturu okoline. Motor grijalice nije pod kontrolom termostata i nastavlja raditi kada termostat isključi grijaći element. Termički prekidač za automatsko resetiranje isključit će grijač kako bi se osigurala sigurnost kod pregrijavanja.

2.2 Pri prvom korištenju grijalice, možete primijetiti blago oslobađanje dima. To je sasvim normalno i prestaje nakon kratkog vremena. Grijaći element izrađen je od nehrđajućeg čelika i obložen je zaštitnim uljem tijekom procesa proizvodnje. Dim nastaje od ostataka ulja koji se zagrijavaju.

3. Tehničke specifikacije

Model	YXF30	YXE20	YXE30
Vodootporna klasa	IP24	IP24	IP24
Napon	220-240V~ 50Hz	220-240V~ 50Hz	220-240V~ 50Hz
Potrebna snaga	3000W	2000W	3000W
Struja	13.04A	8.7A	13.04A
Potreban osigurač	15A	10A	15A
Postavljanje	30/1500/3000W	25/2000W	25/3000W
Termostat za automatsko resetiranje	85°C	85°C	110°C
Veličina grijalice (mm)	295x255x430	250x210x315	250x210x315
N.W.(KG)	5.7	3.7	3.9

3.1 Kućište od čelične ploče i obloženo prahom otpornim na toplinu.

3.2 Isporučuje se u kompletu s kabelom i utikačem.

4. Opis upravljačke ploče

4.1 Lijevi gumb: tipka za odabir s postavljanjem topline

4.2 Desni gumb: brojčanik termostata

5. Posebni sigurnosni propisi

5.1 Pri uporabi električnih uređaja treba uvijek poštivati osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

5.1.1 Grijalica nije pogodna za uporabu na otvorenom u vlažnim vremenskim uvjetima, u kupaonicama ili u drugim mokrim ili vlažnim okruženjima.

5.1.2 Imajte na umu da se grijalica može jako zagrijati i stoga je treba postaviti na sigurnoj udaljenosti od zapaljivih predmeta kao što su namještaj, zavjese i sl.

5.1.3 Nemojte pokrivati grijalicu.

5.1.4 Grijalica ne smije biti postavljena neposredno ispod električne utičnice.

5.1.5 Ne uključujte grijalicu pomoću tajmera za uključivanje/isključivanje ili druge opreme koja može automatski uključiti uređaj.

5.1.6 Grijalica se ne smije postavljati u prostorije u kojima se koriste ili skladište zapaljive tekućine ili plinovi.

5.1.7 Ako se koristi produžni kabel, mora biti što kraći i uvijek u potpunosti ispružen.

5.1.8 Ne spajajte druge uređaje na istu utičnicu s grijalicom.

5.1.9 Nemojte koristiti ovu grijalicu u neposrednoj blizini kade, tuša ili bazena.

5.1.10 Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlaštenu servisera ili slična kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.

5.1.11 Pazite da je grijalica uvijek pod nadzorom i držite djecu i životinje podalje od nje.

5.1.12 Nemojte postavljati uređaj na vozila koja se kreću ili na mjesta gdje se mogu lako prevrnuti.

5.1.13 Kad dugo ne koristite uređaj, isključite ga iz struje. Ne ostavljajte grijalicu bez nadzora duži vremenski period kada je u uporabi. Ravno izvucite utikač i nikada ne izvlačite utikač povlačenjem

kabela.

5.1.14 Držite grijalicu daleko od zavjesa ili mjesta gdje se ulaz zraka lako može blokirati.

5.1.15 Spojka za napajanje vodootporna je kada nije u uporabi. Kako biste spriječili mogući električni udar ili curenje struje, nikada ne rukujte uređajem mokrom rukom i ne koristite uređaj kada ima vode na kabele za napajanje.

5.1.16 Nemojte odlagati električne uređaje kao nesvrstani komunalni otpad, odnesite ih na mjesta za odvojeno prikupljanje. Obratite se lokalnoj upravi za informacije o raspoloživim sustavima za prikupljanje. Ako se električni uređaj odloži na odlagalište komunalnog otpada, opasne tvari mogu iscuriti u podzemne vode i ući u hranidbeni lanac i tako naštetiti vašem zdravlju i dobrobiti.

5.1.17 Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) sa smanjenim tjelesnim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja osim ako ga koriste uz nadzor ili su dobili upute o uporabi uređaja od osobe odgovorne za njihovu sigurnost.

5.1.18 Djeca moraju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala s uređajem.

6. Upute za uporabu

6.1 Postavite grijalicu tako da stoji uspravno na čvrstoj podlozi i na sigurnoj udaljenosti od mokrog okruženja i zapaljivih predmeta.

6.2 Uključite grijalicu u struju.

6.3 Namjestite gumb termostata na MAX i pustite grijalicu da radi punom snagom.

6.4 Grijalica će se uključiti kada je regulator grijanja podešen na jednu od postavki snage.

6.5 Kada se u prostoru dosegne željena temperatura, grijaći element se isključuje, ali grijalica i dalje radi. Kada se temperatura smanji, grijaći element će se opet uključiti. Grijalica se uključuje i isključuje automatski te tako održava sobnu temperaturu konstantnom.

6.6 Prije isključivanja grijalice, vratite termostat na MIN i okrenite prekidač na poziciju ventilatora, pustite da se uređaj ohladi dvije minute, zatim isključite grijalicu i isključite utikač iz struje.

7. Čišćenje i održavanje

7.1 Prije čišćenja uređaja, isključite ga iz struje i pustite da se ohladi. Kućište se lako zaprlja, stoga ga često prebrišite mekanom spužvom. Sve prljave dijelove obrišite spužvom umočenom u vodu <50 °C s blagim deterdžentom, a zatim osušite kućište grijalice čistom krpom. Pazite da voda ne uđe u unutrašnjost uređaja. Nemojte grijalicu prskati vodom, nikada ne koristite otapalo kao što je benzin itd. za čišćenje grijalice kako biste zaštitili kućište.

7.2 Očistite kabel i utikač, osušite i stavite ih u plastičnu vrećicu.

7.3 Kada skladištite grijalicu, prvo je pustite da se ohladi i držite je na suhom. Zatim je pokrijte plastičnom vrećicom, stavite u ambalažu i pohranite je na suhom, prozračenom mjestu.

8. Rješavanje problema:

Mnoge uobičajene probleme možete jednostavno riješiti i tako izbjeći troškove popravka.

Isprobajte prijedloge u nastavku kako biste vidjeli možete li riješiti problem prije nego što nazovete servisni centar.

Problem	Mogući uzrok	Postupanje
Grijalica ne radi čak i kad je uključena u struju i termostat je uključen	Utikač je labav, slab spoj	Izvučite utikač iz struje, provjerite spoj utikača i utičnice. Zatim ga ponovo uključite u struju.
	U utičnici nema struje	Umetnite utikač u ispravnu utičnicu.
Grijaći element je užaren	Ulazni napon je previsok ili prenizak	Koristite izvor napajanja prema oznaci na naljepnici.
	Usisna rešetka je blokirana	Držite grijalicu daleko od predmeta poput zavjesa, plastičnih vrećica, papira ili drugih stvari koje lako mogu blokirati ulazak zraka.
Uređaj se nije zagrijao, radio je samo ventilator	Prekidač nije postavljen na postavku grijanja	Okrenite prekidač na postavku grijanja.
	Termostat je radio	Okrenite termostat i poslušajte čuje li se zvuk otvaranja/zatvaranja. Ako se ne čuje klik i termostat nije oštećen, grijač će se automatski uključiti kada se uređaj ohladi.
	Prekidač za automatsko resetiranje je radio	Isključite grijalicu i provjerite blokadu usisa ili ispuha. Isključite utikač iz struje i pričekajte najmanje 10 minuta da se zaštitni sustav resetira prije ponovnog uključivanja grijalice.
Abnormalna buka	Uređaj ne stoji uspravno	Postavite grijalicu na ravnu podlogu.

Odlaganje



Zaštita okoliša

Otpadni električni proizvodi ne smiju se odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Molimo reciklirajte ih na mjestima gdje postoje postrojenja za reciklažu. Zatražite savjet o reciklaži od lokalne uprave ili trgovca.