



Termostat TEG WiFi 6A je intuitivni termostat koji se može programirati i koristi se za kontrolu električnog sustava podnog grijanja ili sustava grijanja vodom. Održavat će vaš dom na ugodnoj temperaturi uz minimalnu potrošnju energije. Instalirajte aplikaciju na svoj pametni telefon i uživajte u daljinskom upravljanju sustavom grijanja pomoću WiFi funkcije termostata

1. Tehničke specifikacije

Napajanje: 85-265Vac 50/60Hz Standby: <1W/2W(WiFi version) Maksimalno opterećenje: 16A(električno grijanje)/3A(vodeno grijanje) IP razred: IP21 Kabel: ≤2.5mm² Dimenzije u mm:



2. Instalacija

Step 1:











Step 1 - Pritisnite prste ispod bočne strane prednjeg dijela i povucite prema sebi kako biste odvojili prednji dio termostata od kućišta.

Step 2 - Povežite termostat u skladu s dijagramom povezivanja (ožičenja).

Step 3 - Spojite kućište termostata. Pričvrstite termostat na ugradbenu ili vanjsku razvodnu kutiju pomoću vijaka (na svakoj strani termostata).

Step 4 - Postavite okvir. Pritisnite modul zaslona natrag na mjesto u kućištu

3. Ožičenje

Povežite podni senzor, sobni senzor ili podni senzor i sobni senzor da biste pokrenuli termostat. Vanjski sobni senzor (ROOM-OUT SENSOR) koristi se za očitanje temperature u prostoriji i nije sastavni dio isporuke. Napomena: Kako biste produžili vijek trajanja, postavite najveće opterećenje od oko 90% od 16A.



4. Simboli i upravljanje

Kada je termostat instaliran i spojen na električnu energiju, koristite se prekidačem On / Off da biste uključili ili isključili termostat.



Za odabir funkcije koristite tipke "Dolje" i "Gore". Za potvrdu koristite tipku "Potvrdi".

5. Brzo pokretanje (Startup Wizard)

Početne postavke se moraju podesiti kada se termostat prvi put aktivira. To će omogućiti pravilan rad i programiranje ostalih postavki.



6. WiFi povezivanje

Korak 1: Skenirajte QR kôd (na početnoj stranici upute) putem čitača ili kamere vašeg pametnog telefona ili preuzmite aplikaciju "Warmme" s App Store ili Google Play. Instalirajte aplikaciju.

Korak 2: Pokrenite aplikaciju, prijavite se putem registriranog telefonskog broja ili adrese e-pošte.

Korak 3: kliknite "Add Device" (Dodaj uređaj) na dnu zaslona.

Korak 4: Provjerite da li WiFi zastavica termostata brzo treperi, ako ne, slijedite upute aplikacije. Odaberite "Make sure WiFi is flashing quickly" (Provjerite da WiFi brzo treperi).

Korak 5: Upišite u aplikaciju WiFi network lozinku i kliknite "confirm" (potvrdi).

Korak 6: Kliknite "Done" (Gotovo) nakon što se aplikacija uspješno spoji na termostat.

Korak 7: Nakon završetka instalacije i povezivanja, možete provjeriti temperaturu u stvarnom vremenu, prilagoditi ili postaviti temperaturu, uključiti / isključiti grijanje i obavljati druge radnje putem vašeg pametnog telefona.

8. Funkcije i korištenje

8.1 Privremene postavke temperature



Koristite tipke "Dolje" i "Gore" kako biste postavili trenutno željenu temperaturu. Ova temperatura biti će postavljena samo za trenutno razdoblje i neće biti sačuvana.

8.2 Način rada



Koristite tipku "Potvrdi" kako bi odabrali željeni način rada. Dostupna su tri načina rada:

Auto mode (Automatski): primarno postavljeni način rada. Termostat regulira grijanje sukladno programiranim parametrima kako bi se postigle uštede energije Manual mode (Ručno): Termostat će održavati ručno postavljenu temperaturu Anti-frozen mode (Protiv smrzavanja): Termostat će održavati najnižu temperaturu kao prevenciju protiv smrzavanja (maksimalna temperatura u ovom modu je 15°C)

8.3 Zaključavanje termostata

Zaključajte sve funkcije termostata kako biste spriječili neovlaštene izmjene temperature. Istovremeno pritisnite tipke "Potvrdi" i "Gore" u trajanju od 3 sekunde za zaključavanje i/ili otključavanje funkcija termostata.

8.4. MENI

Na termostatu pritiskite tipku "Potvrdi" u trajanju od 3 sekunde kako biste pristupili funkcijama menija:



8.4.1 CLK – Postavke dana i vremena

- U CLK meniju, odaberite "Potvrdi" kako biste ušli u postavke dana
- Odabirom "Dolje" i "Gore" postavite dan
- Odaberite "Potvrdi" kako biste ušli u postavke za sate
- Odabirom "Dolje" i "Gore" postavite sat
- Odaberite "Potvrdi" kako biste ušli u postavke za minute
- Odabirom "Dolje" i "Gore" postavite minute
- Odaberite "Potvrdi" kako bi potvrdili unesene postavke i vratili se na prethodni ekran

*u slučaju da termostat ima podršku za WiFi, vrijeme će se postaviti automatski nakon uspostave WiFi veze

8.4.2 EVE – Postavke načina rada – PROGRAMIRANJE TEMPERATURE

U postavkama načina rada može se definirati parametre sukladno kojima će termostat regulirati temperaturu kada se nalazi automatskom načinu rada (Auto mode). Kako biste pristupili postavkama parametara odaberite u meniju izbornika "EVE"

- Odaberite "Potvrdi" kako biste pristupili odabiru dan
- Odabirom "Dolje" i "Gore" postavite željeni dan
- Odaberite "Potvrdi" kako biste odabrali "razdoblje" unutar dana (za izlazak pritisnite "end")
- Odabirom "Dolje" i "Gore" postavite željeno razdoblje unutar dana
- Odaberite "Potvrdi" kako biste odabrali početno vrijeme razdoblja (sat)
- Odabirom "Dolje" i "Gore" postavite željeno vrijeme početka razdoblja (sat)
- Odaberite "Potvrdi" kako biste odabrali početno vrijeme razdoblja (minuta)
- Odabirom "Dolje" i "Gore" postavite željeno vrijeme početka razdoblja (minuta)
- Odaberite "Potvrdi" kako biste odabrali željenu temperaturu
- Odabirom "Dolje" i "Gore" postavite željenu temperaturu
- Odaberite "Potvrdi" za povratak na listu razdoblja, ili odite natrag na odabir dana ako ste unijeli željene temperature za sva razdoblja dana

	Day	(Wake)	ကြ(Leave)	(Back)	(Sleep)
Home	Mon-Fri	06:00 20.0 °C	08:30 15.0 °C	17:00 2 0.0 °C	23:00 15.0 °C
	Sat/Sun	06:00 20.0 °C	08:30 20.0 °C	17:00 20.0 °C	23:00 15.0 °C
	Day	(Work)	(Off work)		
Office	Mon-Fri	07:00 20.0 °C	18:00 15.0 °C		
	Sat/Sun	07:00 15.0 °C	18:00 15.0 °C		

Tvorničke postavke:

8.4.3 READ – Očitanje vremena grijanja u razdoblju (iskazuje se u postotku)

- Kako biste pristupili očitanju vremena rada odaberite u meniju izbornika opciju "READ"
- Odaberite "Potvrdi" za ulazak u izbornik i na ekranu ćete vidjeti vrijeme grijanja od prethodnog dana
- Odaberite "Dolje" i "Gore" kako bi vidjeli prikaze za 1 dan, 30 dana, 365 dana
- Za izlazak odaberite "Potvrdi"

8.4.4 SET - Razne (napredne) postavke

Termostat omogućuje podešavanje raznih naprednih postavki koje se u pravilu podešavaju tijekom instalacije i prvog puštanja u rad.

- Kako biste pristupili naprednim postavkama odaberite u meniju izbornika opciju "SET"
- Odaberite "Potvrdi" kako biste pristupili opciji željene napredne postavke
- Parametri pojedine napredne postavke mogu se mijenjati korištenjem opcija "Dolje" i "Gore"

Napredne postavke:

- 1. Opcija postavki rada senzora (vidi točku 5.)
- 2. Kalibracija sobnog termostata
- 3. Kalibracija podnog termostata
- 4. Ograničenje temperature poda (vidi točku 5.)
- 5. Tjedni raspored (odabir između individualnog programiranja svih 7 dana u tjednu ili opcije 5+1+1)
- 6. Namjena termostata (grijanje/hlađenje)
- 7. Funkcija prilagodbe (nakon nekoliko dana korištenja, funkcija Adaptive osigurava da je već postignuta potrebna temperatura kada započne sljedeće razdoblje).
- 8. Odabir postavki za dom ili ured
- 9. Resetiranje svih parametara na tvorničke postavke.

No.	Name	Default	Ranges
1	Sensor selection	00: Floor sensor	00: Floor sensor
			01: Room-in sensor
			02: 01+00
			03: Room-out sensor
			04: 03+00
2	Room temp calibration	0.0°C	-5.0°C 5.0°C
3	Floor temp calibration	0.0°C	-5.0°C 5.0°C
4	Floor temp limit	35.0°C	20.0°C 50.0°C
5	Schedule	00: 7	00: 7
			01: 5+1+1
6	Used for	00: Heating	00: Heating
			01: Cooling
7	Adaptive function	00: Adaptive	00: Adaptive
			01: No
8	Located in	00: Home	00: Home
			01: Office
9	Reset	00: No	00: No
			01: Reset

8.5. Detekcija otvorenog prozora

Ova funkcija moguća je samo u modu rada kad je odabran sobni ili oba osjetnika. Termostat s ovom funkcijom automatski će se isključiti na 15 minuta kad se otvori prozor (budući je u mogućnosti detektirati nagli pad sobne temperature).

JAMSTVO

Jamstveni rok teče od datuma prodaje krajnjem kupcu. Jamstvo se priznaje uz priloženi račun. Jamstvo na termostat iznosi 2 godine. Jamstvo ne pokriva štete uzrokovane vanjskim čimbenicima i / ili nepravilnom postavljanjem koje je u suprotnosti s priloženim uputama.

Distributer:

Termometal d.o.o., Industrijska ulica 3, 43280 Garešnica, tel: +385 (0) 43 531 398, www.termometal.hr, info@termometal.hr,